

## Preisliste CHF - Holzwabe M Wandsystem geliefert und fertig montiert

Mär 2020
























Preise inkl. Sockelaufbau von 4cm; ohne MwSt und ohne Ausstattung Filz/Access Mehrpreis pro Farbe: CHF 200

Zusätzliche Kosten: Liefer- und Fahrkosten: CHF 2 / km

Mehrpreis  
Leitern

Rückw.

Holzwaren ganz  
ohne Leitern

System-Nr.	Niedriger Aufbau 1 1/2	Wabenzahl	Mehrpreis Leitern	Holzwaren roh	lackiert/geölt	lackiert/geölt	lackiert/geölt
A1		1	nicht zwingend erforderlich	1'227	--	1'340	1'550
A2 H		2		2'672	128	3'045	3'462
A2 B		2		2'879	--	3'251	3'705
A3		3		3'512	128	3'997	4'554
A3H		3		3'987	256	4'476	5'099
A4		4		4'887	256	5'620	6'383
A5		5		5'865	256	6'780	7'683
				Holzwaren ganz roh	nur Leitern lackiert/geölt	Leitern/Rückw. lackiert/geölt	Holzwaren ganz lackiert/geölt
	Mittlerer Aufbau 2	Wabenzahl	Anz. Leitern				
B2		2	1	2'613	2'740	2'977	3'360
B3		3	1	3'859	3'958	4'443	4'998
B4		4	1	4'706	4'805	5'403	6'098
B5		5	2	5'870	6'096	6'806	7'639
B6		6	2	7'050	7'248	8'215	9'185
B7		7	2	8'026	8'229	9'308	10'452
B8		8	3	9'163	9'487	10'680	11'962
B9		9	3	10'342	10'640	12'088	13'508
				Holzwaren ganz roh	Nur Leitern lackiert/geölt	Leitern/Rückw. lackiert/geölt	Holzwaren ganz lackiert/geölt
	Hoher Aufbau 2 1/2	Wabenzahl	Anz. Leitern				
C3		3	1	4'129	4'299	4'785	5'375
C4		4	2	4'769	4'911	5'509	6'202
C5		5	2	5'598	5'740	6'451	7'284
C6		6	2	6'619	6'888	7'711	8'647
C7		7	2	7'919	8'160	9'240	10'347
C8		8	2	8'808	9'093	10'286	11'531
C9		9	2	9'655	9'940	11'245	12'630
C10		10	3	10'658	11'070	12'487	13'975

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass Fenster, Simse und Deckenleuchten ausser Reichweite bleiben!

Lernwaben dürfen nicht in Fluchtwegzonen aufgebaut werden.

Wir empfehlen, die Waben auf einen Sockel zu stellen, damit sie bei der Bodenreinigung nicht in Kontakt mit Wasser kommen.