











## Preisliste Bausätze Kartonwaben L PLUS

inkl. MwSt.; ohne Lieferkosten

		Preis CHF	
<b>Ganzwabe - Set PUR</b>		856	Kartonbausatz für Ganzwabe inkl. MDF Boden zur Verstärkung, Filzauskleidung mit Klett und Filzrand, Klett und Flausch zur Verbindung von Waben zur Wabenwand
<b>MDF</b>			Verstärkungsteile Rückwand und Fronteinlagen für Ganzwabe PLUS
<b>Halbwabe - Set PUR</b>		614	Bausatz für Halbwabe inkl. MDF Boden zur Verstärkung, Filzboden mit Klett, Klett und Flausch zur Verbindung von Waben zur Wabenwand
<b>MDF</b>			Verstärkungsteile Rückwand und Fronteinlagen für Halbwabe PLUS
<b>Matten</b>		108	Preis pro Matte 1 m2, Fallschutzmatten 40mm, zertifiziert auf auf 1.60m Fallhöhe, müssen in einer Fallzonenbreite von 1.50m verlegt werden.

## Preisliste fertig gebaute Kartonwaben L PLUS

Inkl. MwSt; ohne Lieferkosten

		Preis CHF	
<b>fertig gebaute Ganzwabe PLUS</b>		732	inkl MDF-Boden, eingebauten MDF-Frontverstärkungen und -Rückwand
<b>Filzauskleidung</b>		377	mit Klett zum Herausnehmen für Reinigung und Randband
<b>fertig gebaute Halbwabe PLUS</b>		625	inkl MDF-Boden, eingebauten MDF-Frontverstärkungen und -Rückwand
<b>Filzboden</b>		156	inkl Klett und Randband
<b>Matten</b>		108	Preis pro Matte 1 m2, 40mm, zertifiziert auf auf 1.60m Fallhöhe, müssen in einer Fallzonenbreite von 1.50m verlegt werden.

### Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass Fenster, Simse und Deckenleuchten ausser Reichweite bleiben! Beachten Sie die Betriebsanleitung. Lernwaben dürfen nicht in Fluchtwegzonen aufgebaut werden.

Wir empfehlen, die Waben auf einen Sockel zu stellen, damit sie bei der Bodenreinigung nicht in Kontakt mit Wasser kommen.