

## Preisliste CHF - Holzwabe S Wandsystem geliefert und fertig montiert

Aug 2020
























Preise inkl. Sockelaufbau von 4cm; ohne MwSt und ohne Ausstattung Filz/Access Mehrpreis pro Farbe: CHF 200

Zusätzliche Kosten: Liefer- und Fahrkosten: CHF 2 / km

Mehrpreis  
Leitern

Rückw.

Holzwaren ganz  
ohne Leitern

System-Nr.	Niedriger Aufbau 1 1/2	Wabenzahl	Mehrpreis Leitern	Holzwaren roh	lackiert/geölt	lackiert/geölt	lackiert/geölt
A1		1	nicht zwingend erforderlich	1'125	--	1'238	1'468
A2 H		2		2'459	127	2'832	3'294
A2 B		2		2'654	--	3'027	3'529
A3		3		3'214	127	3'699	4'316
A3H		3		3'741	255	4'362	5'055
A4		4		4'479	255	5'212	6'060
A5		5		5'369	255	6'284	7'289
				Holzwaren ganz roh	nur Leitern lackiert/geölt	Leitern/Rückw. lackiert/geölt	Holzwaren ganz lackiert/geölt
	Mittlerer Aufbau 2	Wabenzahl	Anz. Leitern				
B2		2	1	2'390	2'516	2'754	3'181
B3		3	1	3'531	3'630	4'115	4'737
B4		4	1	4'286	4'385	4'983	5'758
B5		5	2	5'348	5'574	6'284	7'219
B6		6	2	6'430	6'628	7'596	8'689
B7		7	2	7'306	7'508	8'588	9'872
B8		8	3	8'341	8'666	9'859	11'300
B9		9	3	9'424	9'721	11'170	12'771
				Holzwaren ganz roh	Nur Leitern lackiert/geölt	Leitern/Rückw. lackiert/geölt	Holzwaren ganz lackiert/geölt
	Hoher Aufbau 2 1/2	Wabenzahl	Anz. Leitern				
C3		3	1	3'750	3'920	4'406	5'067
C4		4	2	4'307	4'449	5'047	5'824
C5		5	2	5'047	5'190	5'900	6'831
C6		6	2	6'012	6'281	7'104	8'156
C7		7	2	7'206	7'447	8'527	9'773
C8		8	2	8'000	8'285	9'477	10'878
C9		9	2	8'757	9'042	10'347	11'902
C10		10	3	9'667	10'079	11'496	13'173

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass Fenster, Simse und Deckenleuchten ausser Reichweite bleiben!

Lernwaben dürfen nicht in Fluchtwegzonen aufgebaut werden.

Wir empfehlen, die Waben auf einen Sockel zu stellen, damit sie bei der Bodenreinigung nicht in Kontakt mit Wasser kommen.